

# CONSEJOS DE SEGURIDAD DEL BIG GREEN EGG

IMPORTANTE: POR FAVOR, LEA ESTAS INDICACIONES ANTES DE MONTAR O UTILIZAR EL EGG.  
EN [BIGGREENEGG.EU/ES](http://BIGGREENEGG.EU/ES) ENCONTRARÁ CONSEJOS DE SEGURIDAD ADICIONALES Y  
CONSEJOS PARA LAS PERSONAS QUE VAYAN A USAR EL EGG POR PRIMERA VEZ.

El montaje del EGG no es complicado. No obstante, le recomendamos que vea el vídeo y consulte las instrucciones de montaje completas de antemano para evitar dañar el EGG o montar incorrectamente algún componente.



Visite [biggreenegg.eu/es/instrucciones/](http://biggreenegg.eu/es/instrucciones/), donde encontrará información adicional sobre el producto y vídeos de montaje. Para imprimir la garantía y registrar su nuevo EGG, visite: [biggreenegg.eu/es/servicio/](http://biggreenegg.eu/es/servicio/)



PRECAUCIÓN: CALIENTE

**TENGA MUCHA PRECAUCIÓN** al encender el carbón, cocinar con carbón caliente o manejar superficies de cocción calientes. El EGG, la parrilla y el carbón están calientes cuando se están utilizando.



**TENGA MUCHO CUIDADO AL TRANSPORTAR, CARGAR O DESCARGAR EL EGG**, ya que es un producto pesado y pueden producirse daños o lesiones personales si se deja caer o se vuelca.



PRECAUCIÓN: AFILADO

**TENGA PRECAUCIÓN AL MANEJAR EL EGG** para evitar que las piezas metálicas puedan producir lesiones. Tenga cuidado al manejar el ensamblaje de la bisagra, la válvula superior y el tiro frontal de acero inoxidable para evitar posibles lesiones ocasionadas por los bordes metálicos.



**NUNCA INTENTE HACER RODAR O MOVER UN EGG CALIENTE NI TIRAR DEL MISMO.** El carbón está caliente cuando se está utilizando y puede ocasionar lesiones personales o daños materiales si se vuelca el EGG. NO coloque el EGG en una pendiente, una plataforma de superficie irregular ni debajo de ramas bajas, ni en una zona donde se pueda golpear o volcar. Utilice el sistema de bloqueo de ruedas de la base con ruedas (Nest) cuando haya colocado el EGG en su lugar. NUNCA utilice el asa, los estantes laterales (Mates), la base con ruedas o el conjunto de bisagra como apoyo personal o asidero.



Compruebe periódicamente el apriete y la alineación de las tuercas y los tornillos. Si hace rodar o mueve el EGG frecuentemente, compruebe más a menudo los tornillos de las ruedas, de la base y del asa. Se recomienda encarecidamente comprobar el apriete de la abrazadera después de los primeros usos. Vuelva a comprobar que el funcionamiento y el apriete son correctos al menos una vez al año.



**TENGA CUIDADO** al tocar el exterior de un EGG: las superficies están CALIENTES cuando está en uso. Mantenga siempre a los niños, las mascotas y los objetos combustibles alejados de su EGG.



**TIRE, NO EMPUJE.** Para mover un EGG que esté en una base con ruedas, coloque ambas manos sobre el soporte (Nest) o en el asa (Handler) y tire del EGG frío detrás de usted. No lo empuje delante de usted. La base con ruedas y el asa NO

ESTÁN diseñados para rodar sobre superficies irregulares o blandas. Utilice siempre una base estable y obtenga ayuda en caso necesario.



**EVITE LAS CORRIENTES DE RETROCESO (BACK-DRAFTS)** y los FOGONAZOS ventilando cuidadosamente o “sacando el aire” del EGG cuando esté encendido antes de abrir el domo. Entreabra primero despacio el domo unos pocos centímetros; esto hace que el aire entre lentamente y sirve para evitar los fogonazos. Tenga especial precaución al abrir un EGG caliente que tenga las aberturas de ventilación cerradas, ya que la súbita ráfaga de aire puede ocasionar una peligrosa llamarada. Si se produce una llamarada, cierre rápidamente el domo y las aberturas de ventilación para controlar la llama, y tenga sumo cuidado al volver a abrir el EGG. ¡NO deje que los niños jueguen cerca de un EGG caliente ni que abran la cúpula!



Utilice las pinzas para retirar rejilla de acero inoxidable (Grill Gripper) o la herramienta para retirar la rejilla de hierro fundido (Grid Lifter) de Big Green Egg, especialmente diseñadas para sujetar y levantar parrillas calientes. Siempre es recomendable ponerse guantes ignífugos y tomar precauciones para protegerse.



PRECAUCIÓN: CALIENTE

**NO** intente retirar o ajustar una carbonera de cerámica (Firebox) caliente o que contenga carbón caliente y **NO** intente retirar carbón encendido de la carbonera de cerámica. La cerámica interior seguirá estando muy caliente durante mucho tiempo.



**NO** mire dentro de la abertura de ventilación superior cuando el EGG esté en uso o el carbón esté encendido: es peligroso. El aire caliente podría producirle quemaduras y provocar lesiones.





**NO INTENTE COCINAR** sin la válvula superior: el EGG alcanzará altas temperaturas muy elevadas rápidamente si la válvula no está colocada. **NUNCA** deje sin supervisión un EGG que no tenga la válvula puesta.



**TENGA MUCHO CUIDADO** al manejar o retirar superficies de cocción calientes de su EGG, como la parrilla, el convEGGTor o el Plato liso de pizza / Piedra para hornear. Colóquelos en un lugar en el que no exista peligro de que alguien se quemé y donde no puedan entrar en contacto con superficies combustibles. Utilice siempre guantes protectores y herramientas de agarre para evitar quemaduras. Mantenga siempre a los niños, las mascotas y la ropa alejados del EGG cuando lo esté utilizando.

PRECAUCIÓN: CALIENTE



Mantenga cerrada la pantalla antichispas del tiro frontal para evitar el peligro de incendio. Esto minimizará el riesgo de que alguna chispa o carbón caliente pueda escapar por el tiro frontal. **SI RETIRA LA PUERTA DESLIZANTE** y la pantalla de seguridad por completo, el orden correcto para volver a montarlas es: primero la pantalla deslizante, con las dos pestañas hacia la izquierda, luego la puerta ciega deslizante colocada de manera que se deslice **SOBRE** la pantalla, con la única pestaña dirigida hacia la derecha. Solo es necesario abrir la pantalla completamente hacia la derecha cuando el EGG está frío, para retirar la ceniza. Mantenga la pantalla colocada, totalmente hacia la izquierda, cuando esté utilizando el EGG. Únicamente retire o vuelva a montar el tiro frontal cuando el EGG esté completamente frío.

PRECAUCIÓN: CALIENTE



**NO** coloque el EGG directamente sobre el suelo, sobre madera ni cerca de suelo cubierto por hojas u otros materiales combustibles que supongan un riesgo de incendio. El fondo del recipiente cerámico genera una gran cantidad de calor cuando está en uso y puede causar combustión si se coloca directamente sobre —o cerca de— cualquier tipo de material combustible. No intente utilizar un EGG dentro de un vehículo.

**NO** abra completamente el domo y lo deje sin supervisión si hay vientos fuertes. Las ráfagas de viento pueden dispersar el carbón caliente o los rescoldos y, en casos extremos, una ráfaga fuerte puede hacer que la cúpula se vuelque hacia atrás, pudiendo ocasionar daños o lesiones.



**EL EGG ESTÁ DISEÑADO PARA SU UTILIZACIÓN EN UNA BASE METÁLICA CON RUEDAS O CON UNA BASE METÁLICA DE MESA, QUE DISPONEN DE ESPACIO PARA QUE EL AIRE**

**CIRCULE BAJO EL EGG.** Cuando el EGG se aloja en una mesa o está fijo es posible utilizar un adoquín de hormigón (no poroso) o una baldosa de granito como soporte. Si el EGG está colocado sobre una superficie de madera y se utiliza habitualmente para cocinar durante largo tiempo o a altas temperaturas se aconseja utilizar una base metálica de mesa sobre una baldosa de granito para una protección óptima frente al calor.

**¡NO UTILICE UNA BASE DE MESA COMO SOPORTE A NO SER QUE EL EGG ESTÉ ALOJADO DENTRO DE UNA MESA, UNA ISLA U OTRO ENTORNO A MEDIDA! ESTA BASE SENCILLA NO ESTÁ DISEÑADA NI CONCEBIDA COMO SOPORTE INDEPENDIENTE** y el EGG se puede volcar si no cuenta con un apoyo adecuado.




**NUNCA** utilice **AGUA** para apagar el **CARBÓN DENTRO DE UN EGG**. Cierre siempre completamente las dos aberturas de ventilación cuando termine de cocinar para cortar el suministro de aire y evitar que el EGG alcance temperaturas extremas. Extremé la precaución al volver a abrir el domo (a menos que el EGG esté completamente frío), ya que la corriente de aire puede reavivar el carbón.



**NO UTILICE NUNCA BRIQUETAS DE CARBÓN, LÍQUIDO ENCENDEDOR NI NINGÚN OTRO LÍQUIDO INFLAMABLE EN UN EGG**. La Garantía podría quedar invalidada y ¡hará que la comida sepa mal! El carbón Big Green Egg se enciende fácilmente con los encendedores de carbón vegetal o con un encendedor eléctrico.



**COMPRUEBE PERIÓDICAMENTE LA ZONA QUE ESTÁ DIRECTAMENTE DEBAJO DEL EGG** para asegurarse de que la superficie no se ha deteriorado debido a la transferencia de calor. **SI EL EGG ESTÁ INSTALADO EN UNA MESA O EN UNA ISLA, COMPRUEBE PERIÓDICAMENTE LA ZONA QUE ESTÁ ALREDEDOR DE LOS LADOS DEL EGG** para asegurarse de que no se ha deteriorado ninguna superficie debido a la transferencia de calor. **PRECAUCIÓN: PRESTE SIEMPRE ATENCIÓN** al riesgo de incendio. Nunca deje un EGG encendido sin vigilancia con el domo abierto. Tenga cuidado con hojas secas, plataformas y cualquier otro material combustible que pueda estar cerca del EGG, ya que pueden suponer un riesgo de incendio. Preste atención a sus alrededores si utiliza un EGG cuando está de acampada o en comidas al aire libre, ya que cualquier llama desnuda puede suponer un riesgo para las personas y la propiedad.



**TENGA EN CUENTA QUE LAS ORDENANZAS LOCALES PODRÁN ESPECIFICAR UNA DISTANCIA MÍNIMA HASTA EL EDIFICIO MÁS CERCANO PARA COLOCAR CUALQUIER COCINA DE EXTERIORES** o podrán limitar las llamas de cualquier tipo en exteriores durante las sequías o los periodos en los que exista riesgo de incendios. **NO** intente encender ni utilizar un EGG cerca o dentro de un edificio o de una zona de almacenamiento que pueda contener material combustible. El EGG se debe colocar siempre en exteriores y con una circulación de aire adecuada, lejos de los edificios y **NUNCA** dentro o cerca de un recinto cerrado ni dentro de un vehículo.



**¡NO INTENTE ENCENDER NI UTILIZAR UN EGG EN EL INTERIOR DE UN EDIFICIO** si no existe suficiente ventilación! El uso en interiores solo está recomendado en el caso de aplicaciones comerciales autorizadas, de conformidad con los códigos de edificación y cuando existen sistemas de ventilación y de extinción de incendios. ¡La combustión del carbón producirá monóxido de carbono, que es extremadamente peligroso! Nunca coloque un EGG con carbón caliente o ardiendo dentro de un edificio donde haya personas o mascotas. Deje que el EGG se enfríe completamente antes de moverlo para almacenarlo en interiores.

El Big Green Egg es sumamente seguro y está libre de riesgos cuando se utiliza de la forma prevista y se siguen las indicaciones de seguridad, y le proporcionará años de disfrute y de uso sin problemas. Es responsabilidad del usuario **MANTENER LA SEGURIDAD EN EL FUNCIONAMIENTO** del EGG Y aplicar unas **NORMAS RAZONABLES DE CUIDADO Y PRECAUCIÓN** en todo momento.

**ES IMPORTANTE QUE CONSULTE LOS CONSEJOS PARA PRINCIPIANTES EN BIGGREENEGG.EU/ES SI VA A MONTAR O A UTILIZAR UN EGG POR PRIMERA VEZ.**